



User Manual



Keyboard x1




Keycap/Switch puller
(2 in 1) x1



Cable x1



Operation card x1



User manual x1

Physical specification

Connection: 2.4G/BT/Wired

Cable length: 1.8 meters

Keyboard type: mechanical keyboard

Standard: 84 keys

Switch: ≥ 80 million clicks- hot-swappable

Weight: 1,500 \pm 10g

Size: 321.5*145.5*43 mm

Electrical specification

Backlight: RGB

Key conflict: N-Key rollover


Battery capacity: 4000 mAh

Working time in wireless mode: backlight on: approx.40 hours
backlight off: approx. 500 hours


Charging time: approx. 8 hours



Macro: support


Compatibility: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11/MaC OS/Android



Three connection methods



A: Wired 1: 2.4G mode 2/3: BT mode ( :Lighting modes  :Lighting colors)
Decorative light strip



- ① Caps Lock/2.4g or BT/Battery LED indicator
- ② Roller up/down: volume +/-
Press, then roller up/down: LED brightness +/-

OS switching




+



(3 seconds) = Switch between MaC and Windows systems

2.4G connect



Toggle to 1



Plug and play




PC and laptop


Tips: reconnect steps

- I. Pull out 2.4G dongle
- II. Long press FN+Q for 3 seconds, the indicator light flashes quickly
- III. Insert the dongle and it will automatically pair

BT pairing method



Toggle to 2/3



Fn+Q for 3 seconds






BT : 1- Switch button to 2 or 3;

2- Turn on the device BT and search keyboard;


3- Pairing and connection.

*Reconnect devices in BT mode: press Fn+Q for 3~4 seconds, the indicator light flashes quickly.
Then pair it for use.

Backlight




Multi-media function




Fn+F6 = Volume+	Fn+F7 = Volume-	Fn+F8 = Mute
Fn+F9 = Previous	Fn+F10 = Play/Pause	Fn+F11 = Next
Fn+F12 = Stop		

Download driver from Dareu's official website (www.dareu.com) and install it.

*Picture is for reference only.






Клавиатура x1




Пуллер клавиатуры/
выключателя (2в1) x1



Провод x1



Карта переключения x1



Инструкция по
эксплуатации x1

Физические параметры

Подключение: проводное/2.4G/BT

Длина кабеля: 1,8 м

Тип клавиатуры: механическая клавиатура

Стандарт: 84 кнопки

Переключатели: ≥80 млн щелчков — поддержка горячей замены

Вес: 1500±10 г

Размеры: 321,5*145,5*43мм

Электронные спецификации

Подсветка: RGB

Конфликт шпонки: Полная клавиша без конфликта

Ёмкость батареи: 4000 мАч


Время работы: в беспроводном режиме: Подсветка включена: Около 40 часов.

Подсветка выключена: Около 500 часов


Время зарядки: около 8 часов

Макроопределение: поддержка


Совместимость: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/MaC OS/Android



Три вида соединения



A: проводная модель 1: 2.4G соединение 2/3: Режим блютуз



- 1 Блокировка с большой буквы/2.4g или BT/Электричество LED Светильник
- 2 Блок вверх/вниз:Громкость +/-
Нажмите,Затем прокрутите вверх/вниз:LED Яркость +/-

Переключение операционной системы




+



(3 сек.) = Переключение между системами Win/MaC

2.4G соединение



Переключиться на 1 Включай и используй

ПК и ноутбук


Шаги по повторному подключению

I. Выдвижной Dongle 2.4G


II. Нажмите Fn+Q 3 сек., индикатор начнет мигать.

III. Подключите приемник, и произойдет автоматическое сопряжение.


Метод сопряжения BT



Переключиться
на 2 или 3



Нажмите Fn+Q 3 сек.




BT : 1- Переключить кнопку на 2 или 3;

2- Включить BT устройство и найти клавиатуру;

3- Сопряжение и подключение.

Переподключите устройство в режиме BT: нажмите и удерживайте Fn+Q в течение 3-4 сек., индикатор начнет мигать. Затем используйте после сопряжения.

Backlight



Функция мультимедиа




Fn+F6 = Громкость+	Fn+F7 = Громкость-	Fn+F8 = Выключить звук
Fn+F9 = Предыдущий	Fn+F10 = Воспроизвести/пауза	Fn+F11 = Следующий
Fn+F12 = Стоп		

Как использовать драйвер

Скачайте драйвер с официального сайта Dareu (www.dareu.com) и установите его.

*Изображения приведены только для справки.



A84 Pro

Mfgr.: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add.: No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China 523290

Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com